

Поверка

осуществляется по документам:

- при первичной поверке на территории Республики Беларусь – осуществляется по документу СТБ 8069-2017 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. «Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».
- при периодической поверке на территории Российской Федерации – осуществляется по документу МИ 1997-89 «Рекомендация. ГСИ. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки»